

SMĚRNICE PROVOZOVATELE LETIŠTĚ PŘÍBRAM (LKPM) č. 3/2016

Pohyb letadel, osob a vozidel na letišti Příbram (LKPM)

1. vydání ze dne: 20.06. 2016
Účinnost od: 01.07. 2016

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. **Účel**
- 1.1 Účelem směrnice je jednoznačně vymezit pohyb letadel, osob a vozidel v neveřejném prostoru letiště Příbram (LKPM).
2. **Závaznost**
- 2.1. Tato směrnice je závazná pro všechny osoby (fyzické i právnické osoby), letadla a vozidla, která vstupují nebo vjíždějí do neveřejných prostor letiště Příbram (LKPM).

II. POHYB LETADEL

1. Letadla se mohou pohybovat výhradně po provozních plochách letiště. Stát a parkovat mohou letadla pouze na vyhrazených místech.
2. Čerpací stanice pohonných hmot (ČS LPH) je pouze zónou pro čerpání pohonných hmot. V této zóně je stání (mimo dobu nutnou k plnění pohonnými hmotami) a parkování letadel zakázáno.
3. Letadla typu L - 410, Beech a ostatní letadla kódového písmene B (dle předpisu L – 14 letiště) mohou stát na pojezdových drahách (na určených dočasných stáních) maximálně 5 min, a to za účelem nástupu nebo výstupu osob.
4. Na odbavovacích plochách je pohyb letadel povolen
 - a) letadlům kódového písmene A (rozpětí až do, ale ne včetně 15 m)
 - b) letadlům kódového písmene B (rozpětí od 15 m ale ne včetně 24 m) pouze bez pohonné jednotky nebo za pomoci pomocníka na konci křídel (wingworker) pro účely zajištění bezpečného odstupu od překážek (např. hangár nebo zídky).
5. Zakazuje se pohyb letadel za pomoci vlastních pohonných jednotek mimo pohybovou plochu nebo použití jiných letištních pozemků, než jak je vyznačeno v přílohách k této směrnici (které vymezují veřejné a neveřejné prostory LKPM a dále odbavovací plochy a manipulační plochu) a než je uvedeno v NOTAM.

III. POHYB OSOB

1. Neveřejný prostor letiště je oddělen od veřejného prostoru červenou čarou a ocelovými zábranami s výstražnými tabulemi.
2. Do neveřejného prostoru mohou vstupovat výhradně osoby s identifikační kartou a výstražným oděvem (např. reflexní vesta). Osoba bez identifikační karty je oprávněna vstoupit do neveřejného prostoru pouze v doprovodu osoby s identifikační kartou („průvodce“), která nese odpovědnost za osobu nebo osoby bez identifikační karty.
3. Identifikační karty vydává provozovatel letiště.
4. Osoby, které vstoupí do neveřejného prostoru letiště bez identifikační karty nebo bez doprovodu osoby s identifikační kartou, budou provozovatelem letiště z neveřejného prostoru vykázány.

IV. POHYB VOZIDEL

1. Vozidla jsou oprávněna pohybovat se po vzletové a přistávací dráze a pojezdových drahách pouze s povolením provozovatele letiště s tím, že vozidlo je označeno překážkovým denním značením (např. šachovnicí), je vybaveno funkčním majákem a zapnutou ruční radiostanicí na frekvenci LKPM.
2. Vozidlům, která nemají povolení provozovatele letiště se zakazuje vjezd na vzletové a přistávací dráhy (asfaltovou i travnatou) a na pojezdové dráhy. Vozidla bez povolení provozovatele a bez shora uvedeného vybavení nejsou oprávněna vjet ani do neveřejného prostoru letiště (na odbavovací plochy).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Účinnost

- 1.1. Tato směrnice se vydává jako příkaz provozovatele letiště Příbram LKPM ve smyslu § 31 odst. 2 zák. č. 49/1997 Sb. o civilním letectví v platném znění. Její nedílnou součástí jsou přílohy, vymezující veřejné prostory LKPM, neveřejné prostory LKPM, odbavovací plochy, manipulační plochu a soukromou odbavovací plochu na LKPM.
- 1.2. Tato Směrnice č. 3/2016 nabývá účinnosti dnem 1.7. 2016.
- 1.3. Směrnici schválil: Evžen Sosna



odbavovací plochy LKPM



manipulační plocha



soukromá odbavovací
plocha



veřejné prostory LKPM – zelená barva
neveřejné prostory LKPM – červená barva

